携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[1/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

NTTdocomo:P-01A/P-02A/P-07A/P-08A/P-09A/P-01B/P-02B/P-04B/P906i/P905iTV/N-01A/N-02A/N-04A/N-06A/N-07A/N-08A/N-09A/N-01B/N-02B/N-04B/N-07B

Step1　ナビゲーションの設定　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

1 ナビ枠の［設定・編集］または［SETUP］スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

2 ［電話］タブを選択します。

3 ［Bluetooth 設定］を選択します。

4 Bluetooth 電話設定の［登録］を選択します。

5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。

Step2　携帯電話の登録　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

6 メニュー画面を表示し、［LifeKit］または［便利ツール］を選択します。

※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

7 ［Bluetooth］を選択します。

8 ［登録機器リスト］を選択します。

9 ［YES］を選択します。



※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下のサーチを選択してください。
※［YES］を選択後［登録する機器を登録待機状態にして下さい］と表示される場合は［OK］を選択します。

10 ナビを探しています。（10～15 秒）



11 **5** で表示された機器名称［CAR MULTIMEDIA］※を選択します。







※画面に表示されている機器名称を選択ください。

12 ［YES］を選択します。

次のページへ

携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[2/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

NTTdocomo:P-01A/P-02A/P-07A/P-08A/P-09A/P-01B/P-02B/P-04B/P906i/P905iTV/N-01A/N-02A/N-04A/N-06A/N-07A/N-08A/N-09A/N-01B/N-02B/N-04B/N-07B

Step2　携帯電話の登録

13 [入力欄]を選択します。 **5** で表示されたパスキー[1212]※を入力します。 [確定]を選択します。



※画面に表示されているパスキーを入力ください。

14 5 秒ほど待ったのち[ハンズフリー]を選択します。



※5 秒待たずに「ハンズフリー」を選択すると **15** の画面に進まないことがあります。その場合は **11**「登録機器リスト」の中にある「CAR MULTIMEDIA」※を再度選択し、**16** 以降の手順を続けてください。



15 [YES]を選択します。

16 [ダイヤルアップ]を選択します。



17 設定されます。



18 OK になると右にマークが付き接続が完了になります。



19

以上で
携帯電話の登録が完了です。
ハンズフリー通話が
ご利用いただけます。

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト（http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/）でご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。

電話帳の転送[1/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

NTTdocomo:P-01A/P-02A/P-07A/P-08A/P-09A/P-01B/P-02B/P-04B/P906i/P905iTV/N-06A/N-07A/N-08A/N-09A/N-01B/N-02B/N-04B/N-07B

※N-01A/N-02A/N-04A は電話帳の転送をご利用できません。

1 ナビ枠の［設定・編集］または［SETUP］スイッチを押します。

※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

2 ［電話］タブを選択します。

3 ［電話帳編集］を選択します。



4 ［電話帳転送］を選択します。

5 登録先グループを選択します。



6 ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。



7 携帯画面のメニュー画面を表示し、［電話帳］を選択します。

※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

8 ［電話帳検索］を選択します。



※機種により表示されない場合があります。

9 ［全検索］を選択します。



※機種により、［全検索］がなく［フリガナ検索］のみの場合があります。
※機種により表示されない場合があります。

10 〈機能〉を選択します。

11 ［赤外線 /iC/BT 送信］を選択します。

※機種により表示されない場合があります。

12 ［Bluetooth 送信］を選択します。



13 全件送信する場合は［電話帳全件送信］を選択します。

次のページへ

電話帳の転送[2/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

NTTdocomo:P-01A/P-02A/P-07A/P-08A/P-09A/P-01B/P-02B/P-04B/P906i/P905iTV/N-06A/N-07A/N-08A/N-09A/N-01B/N-02B/N-04B/N-07B

※N-01A/N-02A/N-04A は電話帳の転送をご利用できません。

14 1. 携帯電話の登録の 5 で表示された機器名称 [CAR MULTIMEDIA]※を選択します。



※画面に表示されていた機器名称を選択ください。

15 携帯電話の暗証番号を入力します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は〈0000〉です。

16 [YES]を選択します。

17 ナビゲーションに送信中です。

18 送信されました。



19 以上で
電話帳の転送が
完了です。

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。